

## MONTÁŽNÍ NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽLABY - SLIM

### Poznámka:

- pokud chcete použít 3 cm sifon, prosím následujte pokyny od bodu 1.
- pokud chcete sifon 5 cm, následujte pokyny dle bodů 3.

1. Odřízněte část položky B v místě označení pro dosažení 3 cm sifonu
2. Odřízněte část položky C v místě označení pro dosažení 3 cm sifonu
3. Dejte gumové těsnění D do položky B
4. Použijte vazelínu (v balení) a netřete gumový povrch v místě spojení s částí A
5. Spojte položku B s položkou A
6. Použijte šrouby (položka E) k zafixování nožiček (část H) s podlahovým žlabem
7. Spojte uzemnění se šroubem (část E)
8. Spojte odpadní potrubí s částí B
9. Ujistěte se, že žlab je ve vodorovné poloze úpravou délky nožiček (osa X a Y) napojte zemní drát na uzemňovací body žlabu.
10. Použijte tmel (beton, lepidlo), aby povrch podlahy byl ve stejné úrovni s hranou žlabu. Lem žlabu chraňte během betonování malířskou páskou.
11. Před aplikací hydroizolačního samolepícího pásu musí být podklad suchý a zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pás nastříhejte na potřebné délky tak, aby se v rozích překrývaly. Z pásu odstraňte ochranný papír, usadte jej na místo, lepicí vrstvou dolů a řádně jej přitlačte. Nakonec naneste hydroizolační hmotu.
12. Následně proveďte pokládku dlažby pomocí flexibilních lepidel se zaspárováním mezer. Místo přechodu dlažby zapravte silikonem.
13. Vložte část C – zápachovou uzávěru do sifonu a přikryjte krytem

**Upozornění :** Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku.  
Aktuální verzi návodu naleznete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽLABY - SLIM

### Poznámka:

- Ak chcete použít 3 cm sifón, prosím nasledujte pokyny podľa bodov 1.
- Ak chcete sifón 5 cm, nasledujte pokyny podľa bodov 3.

1. Odrežte časť položky B v mieste označenie pre dosiahnutie 3 cm sifónu
2. Odrežte časť položky C v mieste označenie pre dosiahnutie 3 cm sifónu
3. Dajte gumové tesnenie D do položky B
4. Použite vazelínu (v balení) a netrite gumový povrch v mieste spojenia s časťou A
5. Spojte položku B s položkou A
6. Použite skrutky (položka E) k zafixovaniu nožičiek (časť H) s podlahovým žľabom
7. Spojte uzemnenie so skrutkou (časť E)
8. Spojte odpadové potrubie s časťou B
9. Uistite sa, že žľab je vo vodorovnej polohe úpravou dĺžky nožičiek (os X a Y) napojte zemný drôt na uzemňovacie body žľabu.
10. Použite tmel (betón, lepidlo), aby povrch podlahy bol v rovnakej úrovni s hranou žľabu. Lem žľabu chráňte počas betonovania maliarskou páskou.
11. Pred aplikáciou hydroizolačného samolepiaceho pásu musí byť podklad suchý a zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Pás nastrihajte na potrebné dĺžky tak, aby sa v rohoch prekryvali. Z pásu odstráňte ochranný papier, usadte ho na miesto, lepiacou vrstvou dole a riadne ho pritlačte. Nakoniec naneste hydroizolačnú hmotu.
12. Následne vykonajte pokládku dlažby pomocou flexibilných lepidiel sa zaspárováním medzier. Miesto prechodu dlažby zapraví silikonem.
13. Vložte časť C - zápachovým uzávěru do sifonu a prikrýte krytom

**Upozornenie:** Prevádzková teplota max. 80° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný).  
Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku.

Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

Součástí balení je nástroj pro vytahování a čištění sifonu. (H)  
Súčasťou balenia je nástroj pre vytahovanie a čistenie sifónu. (H)

Místo pro termoizolační pásku  
Miesto pre termoizolačnú pásku

